

Switch off answering machine

* 0 0

Query for available storage capacity

* 0 2

Listen to new message

1 0

Listen to old message

1 1

Listen to activated information text

1 2

Listen to next message

#

Listen to previous message

*

End play-back of message

0

Déconnecter le répondeur

* 0 0

Interrogation de la capacité de mémoire disponible

* 0 2

Écouter les nouveaux messages

1 0

Écouter les anciens messages

1 1

Écouter les textes info activés

1 2

Écouter le message suivant

#

Écouter le message précédent

*

Terminer l'écoute des messages

0